

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

ZGODA



95-050 Konstancinów
Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax.
422111642

e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska

REKAW BAWELNIANY

Symbol prod.: **R – 2**

Skład surowcowy:

dzianina bawełniana

Dostępny zakres wielkości: 30cm, 35cm,
52cm, 53cm, 55cm.

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,

gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CE kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Rękaw R-2 jest wyrobem wielokrotnego użytku. Każdy rękaw może być stosowany zarówno na lewą jak i prawą rękę. Dla rękawów ma zastosowanie norma EN ISO 13688:2013/A1:2021 –Odzież ochronna – Wymagania ogólne.

Stosowanie

Rękawy z otworem na kciuk przeznaczone są do ochrony przedramienia i części dłoni użytkownika przed zabrudzeniami i lekkimi urazami mechanicznymi takimi jak: otarcia i skaleczenia skóry.


Uwaga: nie używać rękawów do prac wymagających kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze lub z substancjami agresywnymi chemicznie /kwasy, zasady itp./


Sposób użycia


- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny rękawów.
- Rękawy zakładać na rękę przed przystąpieniem do pracy na stanowisku, gdzie występują przewidywane zagrożenia.
- Podczas zakładania kciuk należy przełożyć przez otwór w dolnym ściągaczu, a górny ściągacz podciągnąć w okolice łokcia.
- Należy używać rękawów o wielkości odpowiedniej dla użytkownika.


Konserwacja i przechowywanie


Piktogramy informujące o sposobie konserwacji

 Rękawy należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 40°C. Używać środków piorących do wyrobów bawełnianych kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie.

 Nie chlorować.


 Suszenie w suszarce bębnowej dopuszczalne.


 Prasować w temperaturze nie przekraczającej 150°C.

 Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.

 Rękawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.

 Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

rok/m-c

Pakowanie

Rękawy są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

Bezpieczeństwo

Przed przekazaniem rękawów do użytkowania, należy przeprowadzić ocenę możliwości ich zastosowania, zwracając uwagę na wymagane parametry ochronne na stanowisku pracy.

Rękawy mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone rękawy powinny być wycofane z użytkowania.

Rękawów nie stosować do pracy przy maszynach w ruchu nie posiadających odpowiednich osłon.

Ryzyka związane ze stosowaniem rękawów

Użytkowanie rękawów: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

Używanie rękawów podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich osłon – ryzyko pochwylenia przez poruszające się części maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Nieszkodliwość

Surowce używane do produkcji rękawów nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Rękawy nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji:

Zużyte rękawy powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.